Guide de l'utilisateur

Logiciel MULTIVOIESV2

Configuration, visualisation et récupération des données du système Multivoies.

Juin 2013

SOMMAIRE

1	Inst	allation	. 3
1	.1	Installation du logiciel	. 3
1	.2	Installation du matériel de communication	. 3
2	Inte	erface utilisateur	. 9
2	.1	Interface principale	. 9
2	.2	Menu de configuration	10
2	.3	Liste des modules / résumé des valeurs	12
2	.4	Configuration des modules	13
2	.5	Configuration et téléchargement de la campagne de mesure :	16

1 INSTALLATION

1.1 Installation du logiciel

Dé-zipper le fichier MultivoiesV2_XXX.zip dans un répertoire local. Avant de lancer le logiciel Multivoies_V2_Vxxx.exe, il est nécessaire d'installer le matériel de communication pour permettre la connexion :

1.2 Installation du matériel de communication

1.2.1 Connexion Radio 802.15.4 – Dongle USB OMEGAWATT.

.1 Installation du driver pour le dongle USB radio 802.15.4.

Les pilotes sont fournis en même temps que le logiciel. Dé-zipper « Pilotes_dongle_Radio.zip » dans un répertoire local. **Insérer le dongle.**

A. Sous Windows Seven /Vista :

Entrer dans le « Panneau de configuration », « Système et Sécurité » :



Dans le « Gestionnaire de périphérique », double-cliquer sur « Zigbit USB » :



Propriétés de : Zigbit USB
Général Pilote Détails
Zigbit USB
Type de périphérique : Autres périphériques
Fabricant : Inconnu
Emplacement : Port_#0001.Hub_#0006
État du périphérique
Les pilotes de ce périphérique ne sont pas installés. (Code 28)
Aucun pilote pour le jeu d'informations du périphérique ou un de ses éléments n'a été sélectionné.
Pour trouver un pilote pour ce périphérique, cliquez sur Mettre à jour le pilote.
Mettre à jour le pilote
OK Annuler

Puis Cliquer sur « Mettre à jour le pilote »

6	<u>n</u>	1ettre à jour le pilote - Zigbit USB					
(Comment voulez-vous rechercher le pilote ?						
	Rechercher automatiquement un pilote mis à jour Windows va rechercher sur votre ordinateur et sur Internet le pilote le plus récent pour votre périphérique, sauf si vous avez désactivé cette fonctionnalité dans les paramètres d'installation du périphérique.						
	•	Rechercher un pilote sur mon ordinateur Recherchez et installez manuellement le pilote.					

Cliquer sur "Recherche un pilote sur mon ordinateur" et indiquer le répertoire où vous avez copié les fichiers du pilote.

🖉 Mettre à jour le pilote - FT230X USB Half UART	E
Rechercher le pilote sur votre ordinateur	
receiver and the priote bar voire or an accur	
Rechercher les pilotes à cet emplacement :	

Puis cliquer sur suivant pour terminer.

B. Sous Windows XP :

A l'insertion du Dongle, Windows affiche l'assistant suivant.

Cocher « Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifique », puis cliquer sur « suivant »



Cliquer sur « Panneau de configuration » puis sur « Système », puis sur l'onglet « Matériel » puis sur « Gestionnaire de périphérique »



Cliquer sur « Rechercher un pilote sur mon ordinateur »

Choisir le répertoire où les pilotes ont été décompressés. Puis cliquer sur « suivant ». Valider à l'invite.

Une fois le pilote installé, il faut ajouter un port série.

Pour cela ouvrir le Gestionnaire de périphérique. (Voir plus haut)

<u>Sous Xp / Vista /Seven</u>

Ensuite dans le gestionnaire, dérouler « Contrôleur de Bus USB » et double-cliquer sur « USB Serial Converter ».

Dans la fenêtre qui s'ouvre aller sur l'onglet Avancé et cocher « Mettre en œuvre un port COM virtuel », puis valider avec « OK ».



Ensuite Débrancher et rebrancher le dongle. Les drivers du port série se trouvent dans le même dossier que les pilotes du dongle. Répéter la toute première étape pour installer le drivers.

.2 Installation du driver pour le modem Xbee Pro PKG.

Les pilotes se trouvent sur le cd fourni avec le modem, dossier SOFTWARE\DRIVERS\WINDOWS DRIVERS.

Si l'installation s'est bien déroulée un nouveau port de communication est installé (port com).

Ensuite entrer dans le menu de configuration du logiciel (cf 2.2.1)

1.2.2 Connexion infrarouge

Il faut un adaptateur IRDA – USB ou port série. L'adaptateur va créer un port série. Ensuite entrer dans le menu de configuration du logiciel (cf 2.2.1)

1.2.3 Connexion Bluetooth

.1 Installer le dongle bluetooth (si votre PC n'est pas déjà équipé).

Procéder de la même manière que pour un dongle 802.15.4 (voir §1.2.1)

.2 Ajouter un périphérique bluetooth

Il s'agit ici de créer la liaison avec le système Multivoies. Le Dongle Bluetooth étant installé, dans le panneau de configuration choisir l'option "Périphérique Bluetooth". Cliquer sur "Ajouter un Périphérique Bluetooth". Suivre les instructions (en particulier, assurez vous de mettre en route le système Multivoies afin de le rendre accessible). Lancer la détection.

Assistant Ajout de périphérique Bluetooth 🛛 🔀	Assistant Ajout de périphérique Bluetooth			
Sélectionnez le périphérique Bluetooth à ajouter.	Sélectionnez le périphérique Bluetooth à ajouter.			
<	WV01001316 Déjà connecté			
 Si vous ne voyez pas le périphérique que vous souhaitez ajouter, vérifiez qu'il est sous tension. Suivez les instructions d'installation du périphérique, puis cliquez sur Relancer la recherche. 	 Si vous ne voyez pas le périphérique que vous souhaitez ajouter, vérifiez qu'il est sous tension. Suivez les instructions d'installation du périphérique, puis cliquez sur Relancer la recherche. 			
< Précédent Suivant> Annuler	< Précédent Stilvant > Annuler			

Les modules bluetooth se nomment MVx (avec x allant de 1 à 5). Les concentrateurs intégrant la communication Bluetooth se nomment MVxxxxxxx (xxxxxxxx étant le numéro de série du concentrateur, généralement 0100yyy)

Lancer l'association du module (se référer au mode d'emploi du récepteur bluetooth utilisé). Si un code est demandé, entrer **1234.**



Un port série virtuel va être créé. Noter le numéro de port COM sortant indiqué (ici COM19). Ce numéro devra être indiqué dans le choix du port de communication (voir ci après).

Assistant Ajout de périphérique Bluetooth								
Fin de l'Assistant Ajout de périphérique Bluetooth								
	Le périphérique Bluetooth est maintenant connecté à votre ordinateur. Votre ordinateur et le périphérique peuvent communiquer lorsqu'ils sont proches l'un de l'autre.							
	Les ports série suivants sont assignés à votre périphérique. Port série sortant : COM19							
	Port série entrant : COM22							
	En savoir plus sur les <u>ports série Bluetooth</u> .							
	Pour fermer cet Assistant, cliquez sur Terminer.							
	< Précédent Terminer Annuler							

Ensuite entrer dans le menu de configuration du logiciel (cf 2.2.1)

2 INTERFACE UTILISATEUR

2.1 Interface principale

L'interface est composée de 2 panneaux et une barre de menu :



La barre de titre indique sur quel central le logiciel est actuellement connecté :

TMV MultiVoies - OmégaWatt - Central SN:01000865 Fichier <u>C</u>onfiguration

ou si aucun central n'est connecté :

MV MultiVoies - OmégaWatt - No Central Connected Fichier Configuration

L'icône de communication indique l'état de la connexion (bonne **com ok** ou mauvaise **com**)

2.2 Menu de configuration

File	Con	figuration Data 🕨						
Mar	2	Connection Configuration						
	X	Advanced Configuration						
		GPRS Configuration						
	#	Ethernet Configuration						
	(9)	Wireless Frame Relay Configuration						

Le bouton « Connection Configuration » permet d'accéder à la configuration de la connexion avec le système.

Le bouton « Advanced Configuration » est utilisé pour le développement et la maintenance du système, contacter OmégaWatt si besoin.

Le bouton « Ethernet Configuration » permet de configurer le module Ethernet (se réferer au manuel correspondant).

.1 Configuration de la connection:

Normalement à l'ouverture du logiciel si rien n'a été configuré ou si le logiciel ne parvient pas à se connecter au dernier port com configuré, la fenêtre de configuration s'ouvre.

Sinon on y accède par le menu Configuration \rightarrow Connection Configuration fenêtre de configuration, choisir le port COM et l'option 802.15.4.



Port Série utilisé	Serial Port Configuration	Rafraîchi la liste des ports séries
N° du module radio installé (disponible qu'en mode radio	Com Port : USB Serial Port (COM7) Refresh List Connection Type : 802.15.4 Wireless Destination : 8049 Open Connection	Type de connection :-Infrared-802.15.4 (radio)-Bluetooth
802.15.4)		Validation

Sélectionnez le port utilisé pour la communication avec le système. Si le dispositif n'est pas encore connecté, connectez le et cliquez sur "Refresh List".

Sélectionnez le type de connexion utilisé (infrarouge, 802.15.4 ou Bluetooth)

Dans le cas d'un récepteur 802.15.4, vous devez sélectionner l'adresse de destination (le numéro de série du module radio) dans le champ "Wireless Destination".

Pour essayer la connexion et retourner sur le programme, cliquez sur "Open Connection"

2.3 Liste des modules / résumé des valeurs

Après la recherche automatique des modules, le panneau principal affiche les modules présents sur le système :

	-Manage Modu	les						
	Module	ch1	ch2	ch3	ch4	ch5	ch6 🖄	
	00000503	0	1161	0	275	275	0	
Numéro de série –	00000506	54	53	0	0	53	Vale	urs des voies
du module	00000523	54	0	54	54	53	Un c	lic sur la cellule
	00000529	275	0	53	54	54	perm	net de configurer
	00001159	55	0	0	/21	0	la vo	le (cr 2.4)
	00001800	24.5	24.5	24.9	-0.0	-0.0	0	
	00001953	23.6	0.0	0.0	0.0	0	0	
	00003459	0	0	0	0	0	0	
	00003460	0	0	0	0	0	0	
	00003463	0	0	0	0	0	0	
	00003464	0	0	0	0	0	0	
	00003466	-	- Mod	lule Rad	lio (cf 2.	4.3)	0	
	00008021	Radio			_			
Relancer la recherche	+						7	
des modules	Search Mo	dules	Option		Start Config]	Data	
		Cor	nfiguratio	on de la				
		can	npagne (de mesu	re et 25)			
		tele	charyen		2.5)			

Pour configurer un module, cliquer sur la cellule correspondant au module et la voie voulue. Le panneau principal devient inactif et le panneau latéral s'affiche. (cf 2.4)

Le bouton "Data" permet d'accéder au menu de configuration de la campagne de mesure (sélection du pas de mesure, mise à l'heure, ...) et de télécharger la campagne de mesure. Ce bouton ne s'affiche qu'une fois que tous les modules sont détectés. (cf 2.5)

Note : Sur chacun des panneaux latéraux, cliquez sur "<= Back" pour revenir à la liste des modules.

2.4 Configuration des modules

2.4.1 Module de puissance



La liste déroulante "Channel" permet de passer d'une voie à une autre sans repasser par la liste des modules.

Affichage des mesures temps réel :

Les valeurs mesurées sont affichées en temps réel dans le tableau

Puissance active (W)	Puissance apparente (VA)				
Tension (V)	Courant (A)				
Energie consommée (Wh)	Facteur de puissance (PF)				

L'énergie consommée peut être remise à zéro par le bouton "Clear kWh"

<u>Configuration de la phase du capteur :</u> Sélectionner la phase alimentant le départ sur lequel est placé le capteur.

Attention :

La configuration de la phase est très importante pour la mesure de la puissance active. Veiller à bien configurer la bonne phase pour chacun des modules.

Les coefficients multiplicateurs et diviseurs sont configurés selon le modèle de capteur.

2.4.2 Modules Température et Pression



Pour les modules de type température et pression, seuls les noms de voies peuvent être configurés.

2.4.3 Module Radio

Le module radio sert à la fois à la communication avec le système, mais aussi au relevé de mesures de capteurs sans fils.

Cliquer sur la ligne "Radio" dans la liste des modules afin d'obtenir la liste des capteurs configurés.

MULTIVO					Omég	<u>aWatt</u>						
_					/	Nom c	le la voie	· /	/ Pui réc	ssance d eption	e	
N° de 🗸	Radio	o senso	rs									
	\mathbf{k}	SN	Channel		Name	Value	Last Rec	RSSI F om	LQi to	Battery	Tonsic	n de la
	1	0327	Temperature	•	327T	24.1°C	329s	-62dBm	86%	3.2V	pile	
	2	0327	Humidity	•	327H	53.7%RH	329s	-62dBm	86%	3.2V		
Type de donnee mesurée sur la	3	0407	Temperature	•	407T	24.8°C	329s	-55dBm	84%	2.8V		
voie	4	0407	Average Temp.	•	407AvT	24.8°C	329s	-55dBm	84%	2.8V		
	5	0665	Light Sensor	•	665L	55%	328s	-57dBm	60%	3.2V		
	6	0665	Switch Count	•	665SwC	52	328s	-57dBm	60%	3.2V		
	7	9151	Volts	•	9151V	226.4V	319s	-73dBm	F 68%	~		
	8	9151	Amps	•	9151A	0.07A	319s	-73dBm	F 68%	~		
	9	9155	Volts	•	9155V	232. 1V	319s	-56dBm	F 96%	~		
	10	9155	Amps	•	9155A	0.07A	319s	-56dBm	F 96%	~		
	11	0000		•		~	~	~	~	~		
Γ	Derr	nière	valeur			~	~	~	~	~		
L.	mesurée					Changer le total de voie					jer le no le voies	mbre
	<= Back						Change sensor number					

Les colonnes "SN", "Channel" et "Name" sont éditables, les autres champs sont mis à jours directement par lecture sur le système.

Sélection du nombre de capteurs

Pour ajouter/supprimer des capteurs, cliquer sur "Change sensor number" et entrer le nombre de capteurs. Le nombre de capteurs affichables est un multiple de 6.

Configuration d'un capteur

Pour configurer un capteur, entrer son numéro de série, sélectionner sa voie de mesure et entrer un nom.

ATTENTION :

Pour les capteurs Température/Hygrométrie, Température, Lamp et Impulsion il faut appuyer sur le bouton du capteur pour lancer l'association avec le module radio. Se référer à la documentation des capteurs radios (wireless_eng1.1.pdf)

Note : Pour une entrée plus facile d'un nouveau capteur, la modification du champ numéro de série bascule directement vers la voie de mesure, puis vers le nom.

La dernière valeur lue par le capteur est affichée dans la colonne "Value", sa date est fournie par la colonne "Last Rec".

La qualité de la réception est indiquée par les colonnes "RSSI from" (qualité du signal du capteur vers le module) et "LQi to" (qualité du signal du module vers le capteur).

Le niveau de tension batterie du capteur est affiché dans la colonne "Battery".



2.5 Configuration et téléchargement de la campagne de mesure

2.5.1 Pour configurer une nouvelle campagne :

- Cliquer sur "Set Time" pour remettre à l'heure le système (synchronise avec l'heure de l'ordinateur).

- Configurer la période de mesure par la liste déroulante.
- Effacer les données présente en cliquant sur "Clear Memory".

L'avancement de la campagne de mesure est affiché sous la forme du nombre d'enregistrements déjà effectués et de l'espace mémoire encore disponible.

2.5.2 Pour télécharger la campagne enregistrée :

Cliquer sur "Download". Le nombre d'enregistrements et le nombre de modules est indiqué :



En validant le téléchargement, les données vont être dans un premier temps téléchargées depuis le système, puis finalement traitées pour créer un fichier TSV (Tabulation Separated Values).

Note : Selon la taille de la campagne, le nombre de modules et la connexion au système, le téléchargement des données peut être assez long (10 minutes pour une mémoire pleine et 4 modules).

File co	File correctly generated								
1	The file [file.tsv] has been successfully general Click on Save to copy in another target.								
	ОК	Save							

Le fichier par défaut est le fichier "file.tsv" généré dans le répertoire de l'exécutable. Pour enregistrer une copie du fichier dans un autre répertoire, cliquer sur "Save".